



### Telefón / Popis

1. Slúchadlo
2. Message Waiting Indicator (MWI)
3. Tlačidlá linky s indikátoroch stavu
4. Programovateľné tlačidlá (kontextová)
5. Smerové tlačidlá
6. Hlasová schránka, Menu a tlačidlá HOLD
7. Mute, Headset, reproduktory a ovládanie hlasitosti

### 1 Volanie

- Zdvihnite slúchadlo alebo stlačte tlačidlo **reproduktora** a vytočte číslo.
- Môžete tiež vytočiť číslo a potom zdvihnite slúchadlo alebo stlačte tlačidlo **dial** alebo stlačte tlačidlo **reproduktora**.
- **Pri volaní na miestne a medzimestské hovory a mobilne čísla použijte 9 + predvoľba /vid': <http://www.predvolby.sk/>**

### 2 Prijatie hovoru

- Keď budete počuť zvonenie, bude tlačidlo linky a MWI blikať.
- Môžete buď zdvihnúť slúchadlo alebo stlačte tlačidlo **answer** alebo stlačte tlačidlo **reproduktora**.

### 3 Odmietnutie hovoru

- Stlačte tlačidlo **ignore**, keď zazvoní telefón.

### 4 Ukončenie hovoru

- Zaveste slúchadlo, alebo ak používate hlasitý odposluch, stlačte tlačidlo **reproduktora**.

### 5 Redial

- Z pohotovostnej obrazovky stlačte tlačidlo **redial**, potom smerovými tlačidlami **hore** a **dole** prechádzajte zoznam odchádzajúcich hovorov.
- Stlačte tlačidlo **dial** pre vytočenie vybranej položky.

### 6 Zmeškané volania

- Ak máte zmeškaný hovor, objaví sa na display sprava **XNewMissedCall /X** - počet zmeškaných hovorov/
- Pomocou tlačidla **lcr** vytočíte posledný zmeškaný hovor /nevidíte číslo volajúceho až po stlačení **lcr**/
  - Pomocou tlačidla **miss** sa dostanete do zoznamu zmeškaných hovorov, kde máte nasledujúce možnosti:
    - **dial** - volanie na zmeškaný hovor
    - **delete** - zmazanie hovoru
    - **cancel** - opustenie zoznamu zmeškaných hovorov
    - **save** - uloženie do adresára **/UPOZORNENIE: po reštartovaní služieb zo strany operátora budú všetky dáta obnovené do pôvodného stavu/**
  - Ak sa chcete oätovne vrátiť do zoznamu zmeškaných hovorov, postupujte podľa bodu 7.

## 7 História volaní

- Stlačte tlačidlo **Menu**, potom zvolte **CallHistory**.
- Vyberte **RedialList** /zoznam odchádzajúcich hovorov/, **AnsweredCalls** /zoznam prijatých hovorov/ alebo **MissedCall** /zoznam zmeškaných hovorov/.
- Pomocou smerových tlačidiel **hore** a **dole** prechádzajte zoznamom hovorov.

## 8 Mikrofón Mute

- Počas hovoru stlačte tlačidlo **mute**, indikátor stavu sa rozsvieti. Stlačte opäť na zrušenie.
- Mute platí pre všetky režimy: slúchadlá, náhlavná súprava a reproduktor.
- Stále môžete počuť všetky ostatné strany, zatiaľ čo **mute** je povolené.

## 9 Pridržanie hovoru a pokračovanie

- Počas hovoru stlačte tlačidlo **hold**.
- Stlačte blikajúce tlačidlo linky a pokračujte v hovore.

## 10 Prepojenie hovoru

- Počas hovoru stlačte tlačidlo **Xfer**, aktívny hovor bude podržaný.
- Ak si to rozmyslíte a chcete pokračovať v hovore, stlačte blikajúce tlačidlo linky.
- Vytočte číslo, na ktoré chcete hovor prepojiť.

## 11 Presmerovanie hovorov

- Stlačte tlačidlo **cfwd** /pomocou smerového tlačidla **doprava**/ a zadajte číslo, na ktoré chcete presmerovať všetky prichádzajúce hovory.
- Na obrazovke sa teraz zobrazí **CallsForwarded / Presmerovanie hovorov**.
- Stlačte tlačidlo **-cfwd** /pomocou smerového tlačidla **doprava**/ na vypnutie funkcie **Presmerovanie hovorov**.

## 12 Nerušiť, prosím

- Stlačte tlačidlo **dnd** /pomocou smerového tlačidla **doprava**/, aby sa zabránilo zvoneniu prichádzajúcich hovorov.
- Na obrazovke sa teraz zobrazí **DoNotDisturb / Nerušiť**.
- Stlačte tlačidlo **-dnd** /pomocou smerového tlačidla **doprava**/ pre vypnutie funkcie.

## 13 Linka Tlačidlá a indikátory stavu

Tlačidlá linky môžu byť zelené, červené, oranžové alebo vypnuté.

- **Zelená linka** - telefón je registrovaný na serveri a je pripravený na volanie.
- **Vypnuté** - linka nie je spojená s rozšírením a nemôže byť použitá.
- **Sýta červená** - linka je v prevádzke.
- **Blikajúca červená** - hovor bol podrží na tejto linke.
- **Sýta oranžová** - nemôžete uskutočniť hovor (telefón nie je zaregistrovaný na serveri). - **Obráťte sa na správcu**.

## 14 Nastavenie hlasitosti

Stlačte tlačidlo **+** alebo **-** pre nastavenie hlasitosti pre slúchadlá (ak sú zapojené) alebo zvonenie (ak je telefón zapnutý). Po nastavení stlačte tlačidlo **save** na uloženie nastavení.

## 15 Typ vyzváňania

Môžete si vybrať rôzne druhy vyzváňania z ponúkaných predvolieb. Ak chcete zmeniť druh vyzváňania:

- Stlačte tlačidlo **Menu**, pomocou tlačidla **UP** a **Down** vyberte "**Ring Tone / vyzváňací tón**". Použite tlačidlo **select**
- Zvoľte "**Ext1**" /máte k dispozícii iba jednu aktívnu linku/.
- Stlačte tlačidlo **change** pre výber vyzváňacieho tónu.
- **/UPOZORNENIE: po reštartovaní služieb zo strany operátora budú všetky dáta obnovené do pôvodného stavu/**

**Aktuálny telefónny zoznam nájdete v položke  - „Interný zoznam“.**

**V prípade akýchkoľvek problémov, nejasností alebo pripomienok, kontaktujte správcu.**